



# ПАСПОРТ

ТОСТЕР

**Модель:** HKN-TPT4, HKN-TPT6



Спасибо, что Вы выбрали продукт нашей торговой марки. Для обеспечения безопасности и максимального срока эксплуатации устройства, пожалуйста, прочитайте данное руководство. Настоятельно рекомендуем сохранять его весь срок эксплуатации изделия.

## 1. Правила техники безопасности

### ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации тостера необходимо внимательно прочитать данную инструкцию. В процессе эксплуатации инструкция должна храниться вместе с другими инструкциями и руководствами в надежном месте, доступном для персонала. Во избежание получения травм и повреждения оборудования все нижеприведенные требования и правила должны строго выполняться.

- Запрещается вносить изменения в конструкцию тостера.
- Запрещается мыть тостер под струей воды или погружать его в воду.
- Перед первым использованием тостера необходимо распаковать его, освободить от упаковочных материалов и защитных пленок и тщательно вымыть в соответствии с инструкциями по очистке, приведенными ниже.
- Запрещается проводить очистку устройства, подключенного к сети электропитания.

## 2. Функциональность и назначение

2.1 Тостер предназначен для поджаривания ломтиков хлеба с помощью выделяющегося тепла от нагревательных элементов внутри устройства.

2.2 Ломтики хлеба для поджаривания должны быть следующего размера: 100мм×100мм×10мм.

Готовые тосты лучше всего употреблять в течение первых 20 часов после изготовления.

2.3 Наилучшая степень готовности достигается, когда хлеб становится светло-коричневого цвета.

## 3. Технические характеристики

Модель	HKN-TPT4	HKN-TPT6
Внешний вид		
Напряжение, В	220~240	220~240
Мощность, кВт	2,3	3,24
Таймер	0-5 min	0-5 min
Кол-во тостов за раз	2 или 4	3 или 6
Размеры, мм	370×210×225	460×210×225

Масса, кг	4	5
-----------	---	---

## 4. Установка

4.1 Подключение к сети электропитания должно производиться квалифицированным инженером с соблюдением всех норм безопасности.

4.2 Тостер должен быть размещен в хорошо вентилируемом помещении, на твердой горизонтальной поверхности. Не допускается хранение рядом никаких горючих предметов и материалов.

4.3 Удалите упаковочную пленку с поверхности устройства.

4.4 Шнур питания должен быть подсоединен согласно действующим стандартам безопасности. Убедитесь, что напряжение и частота соответствуют рабочим характеристикам печи. Устройство должно быть заземлено!

## 5. Инструкция по использованию

1. Вставьте необходимое количество ломтиков хлеба в тостер. Поверните ручку таймера и выставьте требуемое время. Загорится зеленый индикатор и тосты начнут готовиться. Когда процесс приготовления завершится, раздастся звуковой сигнал. Нажмите на переключатель, чтобы готовые тосты выпрыгнули из тостера.
2. Во время приготовления с хлеба на поддон будут сыпаться крошки. Их необходимо сразу же убирать..
3. Размер ломтика для поджаривания должен быть больше половины стандартного размера, иначе его будет трудно достать из устройства.
4. По завершению процесса приготовления тостер должен быть обесточен.

## 6. Уход и обслуживание

- Перед очисткой тостер необходимо выключить, отключить от электрической сети и охладить.
- Не допускается применение абразивных материалов или чистящих средств.
- Запрещается мыть прибор под струей воды.
- Очистка производится с помощью мягкой влажной салфетки.
- Во время очистки необходимо предотвращать попадание воды на электрические соединения и ручки управления.

EAC