

**Зонт вентиляционный  
накладной (разборный)  
для пароконвектомата  
ЗВН-900П, ЗВН-900ПА**



*Руководство по эксплуатации*

**ATESY®**



## **Зонт вентиляционный накладной (разборный) для пароконвектомата ЗВН-900П, ЗВН-900ПА.**

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

### **Техническое описание.**

Зонт вентиляционный накладной для пароконвектоматов типа АСМ/АССС - ЗВН-900П и АПК «Рубикон» - ЗВН-900ПА предназначен для очистки воздуха на кухне от водяного пара, образующегося при открывании двери пароконвектомата. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия, где он установлен.

Для ускорения процесса очистки воздуха и увеличения кратности обмена воздуха в помещении внутри зонта может быть установлен вентилятор.

Для простоты упаковки и транспортировки зонты поставляются в разобранном виде. Сборка осуществляется самим потребителем.

Приобретая зонт, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это позволит Вам успешно его использовать в Вашем бизнесе.

Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

# Руководство по эксплуатации

## 1. Общие указания

1.1. Зонт устанавливается непосредственно на пароконвектомат и фиксируется при помощи саморезов 4,2x14 полусф., входящих в комплект крепежа.

1.2. Установка фильтров осуществляется от середины зонта.

1.3. Оберегайте зонт от небрежного отношения и ударов.

## 2. Технические характеристики.

Тип	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм
ЗВН-900П	485	850	1120
ЗВН-900ПА	485	850	1113

## 3. Подготовка к работе

3.1. В зонте имеется панель с желобом, по которому масло стекает в сливные лотки, установленные в нижней части.

3.2. Конструкция фильтров предусматривает отделение масла от воздуха. Разогретый воздух, насыщенный парами масла всасывается в зонт, проходит через лабиринтные фильтры, ударяется об их поверхность и удаляется из помещения. При ударе о фильтр масло отделяется от воздуха и стекает по желобу панели в сливные лотки.

### 3.3. Порядок сборки:

3.3.1. Вынуть все комплектующие из упаковки.

3.3.2. На столе установить крышку переднюю поз. 2 (Рис. 1), крышку заднюю поз. 3 (Рис. 1) и закрепить комплектом крепежа поз. 10, поз. 12, поз. 14, поз. 16 (Рис. 1). Крепёж не затягивать.

3.3.3. Собранный узел и две боковины поз. 1 (Рис. 2) закрепить комплектом крепежа поз. 10, поз. 12, поз. 14, поз. 16 (Рис. 2). Крепёж не затягивать.

3.3.4. На собранный каркас установить стенку заднюю поз. 7 (Рис. 3) и закрепить комплектом крепежа поз. 10, поз. 12, поз. 14, поз. 16, поз. 17 (Рис. 3). Затянуть крепёж. Установить панель поз. 5 (Рис. 3) и закрепить крепёжом поз. 10, поз. 12, поз. 14, поз. 16 (Рис. 3).

3.3.5. Установить каркас зонта в вертикальное положение, как показано на Рис. 4. Фиксатор поз. 8 (Рис. 4) надеть на патрубок выходной поз.6 (Рис. 4) и соединить с каркасом зонта комплектом крепежа поз. 11, поз. 13, поз. 15 (Рис. 4).

3.3.6. При наличии комплекта вентилятора КВ-230 (заказывается дополнительно) его установку производить согласно Рис. 4.

Комплект вентилятора разместить внутри зонта. Раскрутить крепеж фиксатора, совместить отверстия решетки вентилятора с отверстиями в крышке зонта и зафиксировать, затянув крепеж.

3.3.7. Установку фильтров поз. 9 (Рис. 5) и лотков поз. 4 (Рис. 5) произвести согласно Рис. 5. Установку фильтров вести от середины зонта.

3.3.8 Если вентиляционный зонт работает с вентилятором, то необходимо соблюдать правила электробезопасности. Подключение вентилятора производить согласно паспорту «Комплект вентилятора КВ-230 для зонтов вентиляционных» КВ.01.000.000 ПС.

#### 3.4. Схема сборки зонта вентиляционного




Рис. 2




Рис. 3




Рис 4





Рис 5



#### **4. Обслуживание зонта**

4.1. Запрещается работать с зонтами при отсутствии фильтров, вентиляционных решеток и сливных лотков.

4.2. Фильтры по мере их загрязнения должны быть промыты раствором нейтральных моющих средств в горячей воде ( при температуре 65-75 °С ).

4.3. По окончании работы необходимо очистить панель и сливные лотки от жира.

4.4. Все работы по обслуживанию зонта проводить при отключенном электрическом напряжении.

## **5. Гарантийные обязательства**

5.1. Предприятие «АТЕСИ» гарантирует нормальную работу изделия «Зонт вентиляционный накладной (разборный) для пароконвектомата ЗВН-900П, ЗВН-900ПА» в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных доработкой оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;

при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений и укомплектовано в соответствии с комплектом поставки;
- не производился ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие «АТЕСИ» производит гарантийный ремонт, а после его окончания - заключает договор на квалифицированное послегарантийное обслуживание по телефону:

**(495) 995-95-99**

5.6 По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

**<http://atesy.ru/service/>**

## 6. Комплектность изделия (ЗВН-900П, ЗВН-900ПА)

№	Наименование	Кол. шт.	
		ЗВН-900П	ЗВН-900ПА
1	Боковина	2	2
2	Крышка передняя	1	1
3	Крышка задняя	1	1
4	Лоток	2	2
5	Панель	1	1
6	Патрубок выходной	1	1
7	Стенка задняя	1	1
8	Фиксатор	1	1
9	Фильтр	3	3
	<b>Комплект крепежа в пакете</b>	1	1
10	Болт М6-6gx14.58.096 ГОСТ 7798-70	26	26
11	Винт М5-6gx16.58.096 ГОСТ 17473-80	10	10
12	Гайка М6-6Н.5.096 ГОСТ 5915	26	26
13	Шайба 5.65Г.096 ГОСТ 6402-70	10	10
14	Шайба 6.65Г.096 ГОСТ 6402-70	26	26
15	Шайба 5.01.096 ГОСТ 11371-78	10	10
16	Шайба 6.01.096 ГОСТ 11371-78	26	26
17	Саморез 4,2x14 полусф. С пр/ш и сверл ОЦ	6	6

## 7. Дополнительно можно заказать:

### 7.1. Комплект вентилятора КВ-230

## 8. Сведения о приемке.

Зонт вентиляционный островной: ЗВН-900П  ,

ЗВН-900ПА  ,

заводской номер \_\_\_\_\_, соответствует техническим условиям ТУ 5151-075-57079599-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 201 г.

Принято ОТК

м.п.

**ATESY®**  
**140000, Россия, Московская область,**  
**г. Люберцы, ул. Красная, д.1**  
**т/ф (495) 995-95-99**

[info@atesy.info](mailto:info@atesy.info)

[www.atesy.ru](http://www.atesy.ru)